

使用手册 TravelBus 二合一分析仪 (协议+逻辑)



Publish: 2022/12



目录

第一章	安装与设置	3
	硬件安装	3
	软件安装	3
第二章	功能列表与操作	4
	协议分析	4
	逻辑分析	12
第三章	特殊脚位使用说明	20
第四章	型号说明	23
第五章	技术支持	27



第一章 安装与设置

硬件安装

将 TravelBus 以标配的 USB3.0 连接线接上电脑的 USB port,待确定连接完成后就可以 开启软件使用,并且将信号线接到待测物上以便观察。



软件安装

请至 <u>https://www.acute.com.tw/logic-analyzer-zh/support/download/software</u>

选 TravelBus 下载。安装结束后,桌面上与程序集中都有 TBA 的启动图标,可以任选 一个来启动 TBA(weiges)。启动软件后,会出现主菜单画面,可以选择进入逻辑分析或 协议分析。



开启档案能够开启存储的档案(.TBW)



第二章 功能列表与操作

协议分析

视窗画面

[A 18	cute TravelBu	IS									- 0	×
	档署	案 采集											
D-	> (۹, •	1. 魚 波形			<u>ک</u>	✔査找	所有栏位 🔽 🛃	S			
ſ		Timestamp		Status	Address	RW	Data	ASCII	Information	-	細节 (5)		×
	1	0:00:00.0	000000000						*** Capture St	arted	10* 20* 30	*	
	2	0:00:00.0	00168400	Start	003F*	Rd	00*						
り+	>	0:00:00.0	00364660	Start	0046*	Wr	21* 3A*	1:					
~	4	0:00:00.0	000651740	Start	0012*	Wr	10* 20* 30*	. 0					
	5	0:00:00.0	001030500	Start	003F*	Rd	00*	•					
	6	0:00:00.0	001226760	Start	0046*	Wr	21* 3A*	!:					
	/	0:00:00.0	01892600	Start	0012*	Wr	10* 20* 30*	. 0					
	8	0:00:00.0	02088840	Start	0035*	Wr	21* 32*	•					
	5 10	0:00:00.0	02375920	Start	0012*	Wr	10* 20* 30*	. 0					
	Ĩ							1	1		细节 统计	过滤	
	波形												ØX
				A									
	Time (Div = 50 us			87.97 us	14	7.94 us 20	7.91 us	267.89 us	327.86 us	387.83 us	447.8	0 us
	Deco	de I2C					A	ddr:3F	N 00	N	Addr	:46	N
)-	СК		0		\mathbb{M}								
	SDA 通道相	」 示答	1 通道	•	20 u	s 40 us		80 us	80 u	\$	29.98 us	20 us	•
)-	如据信	g: 9751 (E:0)	已联机 [12C	00:00:01 / 0	0:03:01	1%	SN:2	0150203#03	(USB 3.0)	<mark>А</mark> 500u	s <mark>B</mark> 500us 🖸 5	00us 🕒	N IIK
	(];	通讯协议分析-u	ntitled1.TBW*	x/ 📮	M								

- 1. 工具栏:包含选择通讯协议、采集、搜寻和输出等功能,其中输出的格式有.csv和.txt
- 2. 报告视窗:将译码数据以封包格式栏表
- 3. 波形:如果勾选波形选项,则会在此显现信号波形和译码结果
- 4. 状态列:和 TravelBus 连机状况、目前的通讯协议以及所采集时间/预计采集时间等资讯
- 5. 细节/统计/过滤视窗:显示报告视窗的细节和统计结果,也能使用过滤来筛选资讯
- 波形光标计算:波形区中有光标可以拖曳到想要的位置,计算出两个光标间的时间
 差



通讯协议选择画面(🔤)

1. 选择不同的通讯协议

选择通讯协议		×
BiSS-C CAN 2.0B DALI HID Over I2° I2C I2S LIN MDIO Modbus PMBus ProfiBus PWM SMBus SPI UART/RS422/485 LISB 1.1	通道 2 C 端口 C LA 端口 SCK 0 D D C D D D D D D D C LK ÷ SDA ÷ ① ③ ③ ⑦ ⑨ ① B D C LK ÷ SDA ÷ ① ③ ③ ⑦ ⑨ ① B D C LK ÷ SDA ÷ ① ③ ④ ③ ③ ⑦ ⑨ ① B D C LK ÷ SDA ÷ ① ③ ③ ⑦ ⑨ ① B D C LK ÷ SDA ÷ ① ③ ③ ⑦ ⑨ ① B D C LK ÷ SDA • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	选项 🕢 7-bit addressing	
	触发电平 ⑤	
	默认 确定 取消	

2. 通道:

可以选择LA接口或是I²C接口。LA接口是排线上以数字0到15所标示的16个通道,供一般信号使用;I²C接口相关设置于下页说明。

- 3. 波形: TravelBus 自动侦测和显示信号的波形和最高频率。
- 4. 选项:可以设置通讯协议的封包格式。
- 5. 触发电平:可依据信号的电平来设置不同的触发值。



如果选择 I²C 接口,则是排线上以 SCL 和 SDA 标示的两条线,其作用是使用内部专用 IC,内含施密特触发器可以用来量测跳变较为缓慢的 I²C 信号。

➡ 选择通讯协议		×
BiSS-C CAN 2.0B DALI HID Over I2C I2C I2S LIN MDIO Modbus PMBus ProfiBus PWM SMBus SPI UART/RS422/485 USB 1.1	逆道 ● 12C 端口 SCK SDA ① ① ② ③ </td <td></td>	
	触发电平 1.6V (Cc 5V (Threshold 1.8V)	
	默认 确定 取消	



PWM

PWM 最多可以提供六组 PWM 曲线在同一个画面上分析。方向通道则代表了正向或反向,可以由方向讯息决定是逻辑1或0代表正向。而其实际应用的例子是马达的正转或 反转。作图则可以选择三种不同曲线,分别绘制出占空比、频率和转速(RPM)。

■ 选择通讯协议				×
BiSS-C	通道			
CAN 2.0B DALI	✓ PWM #1	PWM #2	PWM #3	
HID Over I2C	脉冲通道 0 🗘	脉冲通道 2 🗘	脉冲通道 4 🗘	
12S	□ 方向通道 1 📫	□ 方向通道 3 🗘	□ 方向通道 5 📮	
MDIO	方向讯息	方向讯息	方向讯息	
Modbus PMBus	High(1): Positive	High(1): Positive	High(1): Positive	
ProfiBus	PWM #4	PWM #5	PWM #6	
SMBus	脉冲通道 6 ♀	脉冲通道 8 💄	脉冲通道 10 €	
UART/RS422/485	□ 方向通道 7 🛟	□ 方向通道 9 💲	□ 方向通道 11 💲	
USB 1.1	方向讯息	方向讯息	方向讯息	
	High(1): Positive	High(1): Positive	High(1): Positive	
	选项			
	Time(X)-Duty(Y)	Time(X)-Freq.(Y)	O Time(X)-RPM(Y)	
	کے اِ	ε		
			Time (X)	
	新安电亚			
	₩Ø.UT	快选		
	1.6V			
			u 1.ov)	
	默认		确定 取消	

采集的同时会绘制出图形,可以按右上角的绘图设置来调整其格式。





在绘图设置中可以针对各个曲线的格式和座标轴的范围设置。

■ 绘图设置		?	×
曲线显示			
PWM #1			-
曲线颜色			-
曲线宽度 2			•
X轴			
显示末端所设置点数		-	
500			点
Y轴			
手动设置			-
最大 80.00	8		
最小 20.00	8		
		确定	取消

内存用量设置(🧤)

■ 内存用量设置			×
	50%		
使用的内存:		1 2280 мв	
	确定	取消	

 调整可用内存百分比决定存储深度,TravelBus 会根据可用内存和跳变存储方式调整 存储深度,当采集数据达到设置值时,采集结束。



叠加示波器

TravelBus 能够和 Acute DSO 叠加成为 MSO,但只能够在逻辑分析模式下叠加。协议分析模式下必须要勾选波形选项采集数据才能够将触发和译码等设置转换至逻辑分析模式与示波器叠加。采集完数据后在工具栏栏位的档案栏位,选取转换为逻辑分析并叠加示波器(),将所有设置转换至逻辑分析模式,相关说明请参阅逻辑分析模式下的叠加示波器。另外也可以只把设置和数据保留并转换为逻辑分析模式,只须点选转换为逻辑分析())



使用范例

以 I²C 为例,选择通讯协议设置协议格式,如果需要显示信号波形则必须勾选波形。

🚟 Acute TravelBus			
档案 采集			
I. (
Timestamp	Status	Address RW	Data

选择 I²C 通讯协议并完成通道、选项和触发电平设置,再按下确定完成设置。



最后按下采集开始接收数据和译码。

🚔 Acute TravelBus				- 🗆 X
档案 采集				
🔍 🐘 🧠 🗆	肌 波形	重找	▲ ✔ 查找所有栏位 ▼	
Timestamp	Status Address	RW Data	ASCII Information	· 细节 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5634 0:00:01.618578960	Start 0046*	Wr 21* 3A*	11	10* 20* 30*
5635 0:00:01.618866040	Start 0012*	Wr 10* 20* 30*	. 0	
5636 0:00:01.619244800	Start 003F*	Rd 00*	•	
5638 0:00:01.619728140	Start 0012*	Wr 10* 20* 30*	. 0	
5639 0:00:01.620106900	Start 003F*	Rd 00*		
5640 0:00:01.620303140	Start 0046*	Wr 21* 3A*	1:	
5641 0:00:01.620590220	Start 0012*	Wr 10* 20* 30*	. 0	
5642 0:00:01.620968980	Start 003F*	Rd 00*	· ·	-
5643 0:00:01.621165240	Start 0046*	Wr 21* 3A*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	细节 统计 过滤
				 8 B
B	1			c) 📮
Time Div = 50 us	737.31 us	; 787.31 us	837.31 us 887.31 us	937.31 us 987.31 us
Decode I2C	3A N S	Addr:12 Wr I	N 10	N 20 N 30
SCK 0				
SDA 1	26.23 us	s 20 us 20 us	30 us 40 us	20 us 50 us 20 us
通道标签通道	•			Þ
数据包: 6085 (E:0) 已联机 I2C	00:00:01 / 00:02:23	0%	SN:20150203#03 (USB 3.0)	▲ 500us ^B _c 500us ^C ₀ 500us ^C ₀ 11 111
│ ■ 通讯协议分析-untitled1.TBW*)	×/ 📮 👢			

在档案分页内可以使用叠加示波器,相关说明请参考逻辑分析说明。

🚔 Acute TravelBus			– 🗆 X
档案 采集			
🖆 💾 🛃 🎒 🗐			繁體中文 ↓ ▲ ▲ ▲
Timestamp Status Ado	dress RW Data	ASCII Information	細节 🗷
5634 0:00:01.618578960 Start 00	046* Wr 21* 3A*	1:	10* 20* 30*
5635 0:00:01.618866040 Start 00	012* Wr 10* 20* 30*	. 0	
5636 0:00:01.619244800 Start 00	03F* Rd 00*	•	
5637 0:00:01.619441060 Start 00	046* Wr 21* 3A*	!:	
5638 0:00:01.619728140 Start 00	012* Wr 10* 20* 30*	. 0	
5639 0:00:01.620106900 Start 00	03F* Rd 00*	•	
5640 0:00:01.620303140 Start 00	046* Wr 21* 3A*	!:	
5641 0:00:01.620590220 Start 00	012* Wr 10* 20* 30*	. 0	
5642 0:00:01.620968980 Start 00	146* Wr 21* 33*		
5043 0.00.01.021105240 Start 00	NI ZI JA		细节 统计 过滤
波形			(X) (X)
B			c) 🔋
Time Div = 50 us	737.31 us 787.31 us	837.31 us 887.31 us	937.31 us 987.31 us
Decode 3A N S	B Addr:12 Wr N	10	20 N 30
scк о			
SDA 1	26.23 us 20 us 20 us	30 us 40 us	20 us 50 us 20 us
通道标签 通道 🔹			×
数据包: 6085 (E:0) 已联机 12C 00:00:01 / 00:02	2:23 0% S	N:20150203#03 (USB 3.0)	🔒 500us c 500us C ∬ ∭ ∰
📄 通讯协议分析-untitled1.TBW* 🗙 🖊 凄 🚽	IL		



逻辑分析

视窗画面



- 1. 工具栏:触发、采样率、触发电平和采集等设置。
- 通道标签:可以新增由下方的图标(1, ,)来新增与删除信道,在现有信道按下 左键,则可以变更通道的参数设置。
- 3. 报告视窗工具栏:报告视窗可以选择显示通道数据(CH-00)或是译码结果(), 还可以将报告结果以.csv 和.txt 输出(□)。
- 4. 状态列:与TravelBus 连机状况
- 5. 波形:能够以鼠标滚轮来缩放波形大小,并辅以光标计算区间时间差。



触发参数设置(лі́л)							
单一条件触发									
	∭ 单──	条件触发	设置					7	, x
	通道	1							
	7	×.	6 X,	5 X,	4 X	3 X	2 X	1 X,	0 † ,
	15	X,	14 X ,	13 🗙	12 X	11 🗙	10 X,	9 X ,	8 X
						Pa	ass Count	② •	\$
	0	默认				•	,确定	•	【取消

- 1. 通道:选择 any(x)、rising(↑)等不同的设置
- 2. Pass Count:忽略符合触发参数的触发信号的次数。

内存用量设置	£(🔩)		
	🚔 内存用量设置		×
	使用的内存: ①		250 MB
		6%	
	触发点位置 🕗	< 50%	-
			♥ 确定 ▼ 取消

- 1. 使用的内存:TravelBus 会根据可用内存和跳变存储方式调整存储深度,当采集数据 达到设置值时,采集结束。
- 2. 触发点位置:以百分比来设置触发点在使用内存中的位置。例如设置为 50% 代表 内存会保留至多 50% 来存触发发生以前的数据。



波形区

在波形显示区按住右键拖曳,能够圈选所要观察区间,并且显示观察区间的跳变次数、 区间时间及频率资讯。此功能在协议分析模式的波形显示区亦可以使用。





总线分析设置

I ² (С										
档案	采集	光标				120 金数				2	×
連线	CL 非同步 (默i	€ 棋式 从) ▼	₩ 触发 単一条件	采样率 10MHz (100ns)	《 内存 250 MB	かたい 参数设置 記 記 の 記 の の の の の の の の の の の の の の の	通道设置 Clock Channel (SCL) Data Channel (SDA)	CH 0 •	波形颜色 Address Data Write	: 	~ _ ~
Time Div: CH-00 (CH-01	= 5 us			518.80 us	622 4 us		位址设置 ③ 7-bit addressing 〇 7-bit addressing 〇 10-bit addressing 报告窗口 显示数据方式	dude R/W in Address) 8ŧ≚	Data Read Unknown Start Re-Start Stop ACK		
Decode	120	 ○ 信 ● 点	标签名称 颜色 言号 33线	C Decode	• • •	分析范围 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	 2 忽略毛刺 5 法择要分析的范围 起始位置 缓冲区开头 	结束位置 缓冲区结尾 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	NACK Reserved Address 缺省		
10	با ل								- W(-	NOAE 2	

- 1. 在信道区选择任一通道,按下左键并选择总线分析,会出现右方参数设置视窗。
- 2. 通道设置:设置 I²C 中的 clock 与 data 通道
- 3. 地址设置:

7-bit addressing:显示7位宽度的地址和1位宽度的Rd/Wr。

7-bit addressing (Include R/W in Address):显示 8 位宽度地址 (7 位宽度地址加上 1 位 Rd/Wr)。

10-bit addressing:显示 10 位宽度地址。

- 4. 报告视窗:在报告区中显示数据可以选择 8 或 16 栏位。
- 5. 忽略毛刺:分析时忽略因跳变过缓所造成的毛刺。
- 6. 分析范围:选择范围能以缓冲区开头、结尾或是光标来决定。
- 7. 波形颜色:设置译码波形的颜色。



叠加示波器:

使用 TravelBus 与示波器迭加(Stack)功能,需安装各厂牌示波器联机专用软件后才能进 行联机,软件名称如下表所示:

示波器厂牌	联机软件名称
皇晶科技	需安装 皇晶科技 示波器软件
太克科技(Tektronix)	请至太克网站下载最新版 TEKVISA CONNECTIVITY SOFTWARE
安捷伦科技(Agilent) 是德科技(Keysight)	请至是德网站下载最新版 KEYSIGHT IO LIBRARIES SUITE
LeCroy	请至 NI 网站下载最新版 NI-VISA 及驱动程序
HAMEG	请至 NI 网站下载最新版 NI-VISA 及驱动程序
Rohde & Schwarz	请至 NI 网站下载最新版 NI-VISA 及驱动程序

支援示波器机型:

示波器厂牌	机型	USB	TCP/IP
皇晶科技	DS-1000 TravelScope	V	
太克科技(Tektronix)	TDS1000B/1000C/2000B/3000/3000B/ 3000C/5000B/7000 DPO2000/3000/4000/4000B/5000/7000 7000C/70000/70000B DSA70000/70000B MSO2000/3000/4000/4000B/5000 MDO3000/4000 TPS2000/2000B	V	V
安捷伦科技(Agilent)	DSO1000A/5000A/DSO6000A/6000L 7000A/7000B/9000A MSO6000A/7000A/7000B/9000A DSO-X 4000A /MSO-X 4000A DSO-X 3000A /MSO-X 3000A DSO-X 2000A/MSO-X 2000A	V	V
是德科技(Keysight)	DSO-X 3000T MSO-X 3000T	V	v
LeCroy	WaveRunner / WaveSurfer / HDO4000 / HDO6000 / SDA 8 Zi-A / DDA 8 Zi-A		V
HAMEG	HMO3000/2000/1000	V	V
R & S	RTO1000/RTE1000		v

硬件接线的部份,有两种接线方式:

TravelBus 为主机,示波器为从机

接线方向为 TravelBus 的 Trig-Out →示波器的 Trig-In(参考图一)





图一中使用 USB 或 Ethernet(TCP/IP)的接口与计算机做链接,然后将 BNC-MCX cable 连接 TravelBus Trig-Out 与示波器的触发输入接口(Ext-Trig、Aux In 或 Trig-In)。 MDO4000 系列固定在模拟信道 CH4。

示波器为主机,TravelBus 为从机

接线方向为示波器的 Trig-Out → TravelBus 的 Trig-In (参考图二)



图-二中将 BNC-MCX cable 连接 TravelBus Trig-In 与示波器的触发输出接口 (Trig-Out)。完成上述动作之后,按下「迭加示波器」钮。如下图:



🕮 DSO Stack Settings 🛛 🗙	🕮 DSO Stack Settings 🛛 🗙
Select the DSO	Select the DSO
Select DSO brand Emulation Connection Type USB TCP / IP Connect IP: 192.168.1.3	Select DSO brand Emulation Acute Agilent Gwinstek HAMEG Keysight LeCroy Rohde & Schwarz Tektronix
Connection Status	Connection Status
Connection:	Connection:
Test Connection VOK XCancel	Test Connection Cancel

Select the DSO

选择需要选加示波器的厂牌。Emulation 是当没有 DSO 硬件可供选加时,用来读回 DSO 迭加时储存档案的模式。

Connection Type

可依各厂牌示波器所能提供的联机接口,选择 USB、TCP/IP。

Connect IP

连接方式选择 TCP/IP, 输入 IP 地址。在使用网络对接线(Ethernet crossover cable)时, 建议两机之 IP 设定分别为 192.168.1.2 及 192.168.1.3。网关(Gateway)皆相同,设定为 192.168.1.1,并请将 DHCP 设定为 OFF。若 IP 设定完无法生效,请将网络设定 Disable (停用),再 Enable (启用),或重开机也可以,以便于让网络设定生效。

Test Connection / Connection Status

连接示波器/显示目前迭加示波器型号并在波形窗口自动加入示波器通道。



示波器迭加画面

Time Div = 100 us	298.53 us 398.53 us 498.53 us 598	53 us 698.53 us 798. <mark>5</mark> 3 us 898.53 us 998.53 us 1.1 ms 1.2 ms
	\$ Addr: 76	A 12 A
⊿ BUS_I2C SCL-A0		499.77 us
I2C SDA-A1		490.66 us
		2 V/Dh Offset-3.3 Scale
DSO CH1 DSO CH1		
		2 WDH Offset-3.2 Scale
DSO CH2 DSO CH2		
UL UL		
Label Channel	•	

设定示波器为主机(Master)TravelBus 为从机(Slave)

若要以示波器为主机(Master)而 TravelBus 为从机(Slave)来做迭加,除了上述基本设定外, 还必须针对外部触发讯号作设定,硬件接线方式请参考图二。按下「触发条件」→「外 部触发」,如下图所示:



迭加延迟

TravelBus 触发成功时,触发讯号(Trig-Out)透过 Cable 传送至 DSO 会有时间延迟的现象,使得波形显示之逻辑与模拟讯号时间相位出现偏差。因此,需设定迭加延迟时间以进行延迟时间补偿。您可在波形显示画面,将鼠标置于 DSO 的波形上面,按住 Shift 键,再用鼠标左键拖动 DSO 波形到适当位置即可完成迭加延迟修正。





第三章 特殊脚位使用说明



TB2000/TB3000 series 皆支援 I2C、DPAUX port,

TB2016B/TB3016B 额外有 RS422 / 485、CAN / CAN-FD port,



RS422 / 485



CAN / CAN-FD

(DPAUX, RS485, CAN / CAN-FD 皆为差分讯号, TB2000/TB3000 series 内建转换电路, 无须设 定触电平即能测量)



协议分析模式

请依照 Protocol Setting 内选项更改信道设定,

Protocol Select	×
SiSS-C JAN FD DALI 2.0 JP-AUX HD Over I2C 2C 2S 3C JN 2.2 JOIO Aodbus PMBus PMBus PMBus PMBus SMBus SMBus SPI SS232/422/485	
ISB PD 3.0 ISB 1.1 Options 7-bit addressing	
1.600V Quick Setup	
© Default	el



逻辑分析模式

使用 Quick Setting 更改通道设定,并注意不可修改触发类别,否则特殊通道将不可使用,

	File	Сар	ture	Adv. Ca	pture	Curse	or				
	Conn	ect	Quick	Bus Setting	Trigge 12C	S 97 501	ample Rate /IHz (20ns)	Memory 250MB	Threshold 1.6 V	Run	N epeat
[Time/Div	/= 201	De BiS	efault (LA) SS-C			117.86 us		500us	353.56 us	471.42
	⊿ BUS	5_12C	CA DA	N ALI2							
	14 SCL		DP	2_AuxCh Doverl2C							
	15 SDA		120	2		•	2C Port				
	13 004		129	5		L	A Port				
			LIN	- 1							
			M	DIO							
			М	odbus		•					
			PIV	1Bus							
			Pro	ofiBus							
			PV	M							
			Sm	nart Card							
			SM	1Bus							
			SP								
				RT(RS232	2)	1					
			119	B PD 3 0							
	Л	[]		0100.0							

(如图,使用 I2C port, 仅可使用 I2C Clause 触发,若切换至其他触发功能, I2C port 将不可使用)



第四章 型号说明

켚号	型号		.6F TB3016E TB3016B				
	电源		USB	bus-power (+5V)			
电源	静态消耗功率	0.75W					
	瞬间最大消耗功率	< 2.5W					
传输接口				USB 3.0			
时序分析(异步	步,采样频率)			800MHz*			
状态分析(同步	步,外部频率)			200MHz*			
通道(Data / CLK / I ² C; DP_Aux / CAN / RS485)		16 / 1 /	2 / - / -	16 / 1 / 2 / 2 / 4			
Timina	Timing Analysis		Ava	ilable channels			
Timing	800 MHz			8			
Channels	400 MHz			16			
	200 MHz			16			
	群组		2 (ch0~	7, ch8~15 & clk0)			
备尖由口	范围			±6V			
展及电压	分辨率	50mV					
	参考电压准确率	$\pm 100 mV + 5\% *V th$					
	分辨率	5 ns					
	通道数	16 (Max.)					
	前置/后置			Yes			
	忽略次数		Yes ((0~65536 times)			
	种类	Channel	l, Pattern, Si	ngle, Width, Time-out, External			
	协议模块I	I ²	C, MIPI I3C	1.1, SPI, UART (RS232)			
触发	协议模块Ⅱ		HID over I	² C , I ² S , LIN2.2, MDIO, PMBus, SMBus, USB1.1			
	协议模块 III	_		BiSS-C, CAN2.0B, CAN-FD, DALI2.0, DP_AUX, SENT, Modbus, ProfiBus, RS422, RS485, USB PD 3			
	输入埠(叠加用)			TTL 3.3V			
	输出埠(叠加用)			TTL 3.3V			
於、山口	最大		±40V	DC, 15Vpp AC			
- 潮八屯压	灵敏度	0.5Vpp @150MHz					
输入阻抗		$200 \mathrm{K}\Omega$ // $< 5 \mathrm{pF}$					
量测速度上限	-	Data Port: 14 MHz, CAN Port: 10 Mbps, I ² C Port: 400 KHz 3.3V, RS485 Port: Baud rate 20 Mbps					
温度	工作 /保存温度	5° C ~ 45° C (41° F ~ 113° F))/- 10° C ~ 65° C (- 14° F ~ 149° F)					



	协议模块I	I ²	C, MIPI I3C	2 1.1, SPI, UART (RS232)
协议分析	协议模块Ⅱ		I ² C, I ² S, LIN2.2, MDIO, PMBus, SMBus, USB1.1	
	协议模块 III			BiSS-C, CAN2.0B, CAN-FD, DALI2.0, DP_Aux, Modbus, Profibus, PWM, RS422, RS485, USB PD 3
软件功能	总线译码	1-Wire, 3 BiSS-C CODE DP_Aux, I ² C, I ² C E LCD1602, M-Bu Mini/Micr 1.1, MIPI Profibus, SDQ, SE SMI, SP	B-Wire, 7-Se C, BSD, CAI C_SSI, DA EDID, Flex EPROM, P EPROM, P UN2.2, Lin s, Math, M o LED, MIP SoundWire, PS/2, PWM NT, SGPIO, I, SSI, ST76 UNI/O, USB	egment, AccMeter, ADC, APML, N2.0, CAN FD, Close Caption, LI2.0, Digital LED, DMX512, Ray, HDLC, HDQ, HID over I ² C, S, ITU656, IrDA, JTAG, JVC IR, ne Decoding, Line Encoding, LPT, DIO, MHL Cbus, Microwire, PI CSI LP, MIPI DSI LP, MIPI I3C Modbus, NEC IR, PECI, PMBus, , QEI, QI, RC-5, RC-6, RT_SWI, , Smart Card (ISO7816), SMBus, 569, SWD, SWIM, SWP, UART, 1.1, USB PD 3, Wiegand

*建议量测之讯号频率不要超过14MHz



型号		TB2016F TB2016E TB2016B				
	电源	USB bus-power (+5V)				
电源	静态消耗功率			0.75W		
	瞬间最大消耗功率	< 2.5W				
传输接口				USB 3.0		
时序分析(异步	,采样频率)			200MHz*		
状态分析(同步	,外部频率)			200MHz*		
通道(Data / CLK RS485)	K / I ² C / CAN /	16 / 1 /	2/-/-	16 / 1 / 2 / 2 / 4		
	时间分辨率			5 ns		
	通道数			16 (Max.)		
	多条件			Yes (4)		
	前置/后置			Yes		
	忽略次数		0~	-65536 times		
	种类	信道,标签触发, 单阶, 宽度, 逾时, 外触发				
	协议模块I	I ² C, RS232, SPI				
触发	协议模块 II	HID over I ² C , I ² S , LIN2.2, MDIC PMbus, SMBus, USB1.1				
	协议模块 Ⅲ	BiSS-C, CAN2.0B, CA DALI2.0, DP_AUX, S Modbus, ProfiBus, RS RS485, USB PD3.0				
	输入埠(叠加用)			TTL 3.3V		
	输出埠(叠加用)			TTL 3.3V		
	范围			-6V ~ +6V		
	电压分辨率			50mV		
触发电压	触发电压准确率		±100	0mV + 5%*Vth		
龄入中区	最大值		±40V	DC, 15Vpp AC		
柳八屯压	灵敏度	0.5Vpp @150MHz				
输入阻抗			20	$0 \mathrm{K} \Omega // < 5 \mathrm{pF}$		
温度	工作温度		5°C ~ 45	5°C (41°F ~ 113°F)		
	保存温度		-10°C ~ 6	5°C (14°F ~ 149°F)		
	协议模块I	DALI, H	ID over I ² C RS232, S	, I ² C, I ² S, LIN, MDIO, PMBus, MBus, SPI, USB1.1		
总线译码	协议模块Ⅱ		CAN, Mo	odbus, ProfiBus, RS422, RS485		
	协议模块 III			BiSS-C, PWM		

*建议量测之讯号频率不要超过14MHz



型号		TB1016E	TB1016B	TB1016B+			
	电源	USB bus-power (+5V)					
电源	静态消耗功率		0.75W				
	瞬间最大消耗功率		< 2.5W				
传输接口		USB 3.	0 (USB 2.0 Con	npatible)			
时序分析(异步	চ,采样频率)		200MHz*				
状态分析(同步	,外部时钟)		200MHz*				
通道(Data / Cl	LK / I ² C / CAN / RS485)	16 / 1 / 2 / - / -	16 / 1	/2/2/4			
	时间分辨率		5 ns				
	通道数		16 (Max.)				
	多条件		Yes (4)				
	前置/后置		Yes				
	忽略次数		0~65536 times				
	种类	字节	、通道、跳变	、宽度			
触发	协议模块I	DALI, HID over I ² C, I ² C, I ² S, LIN, MDIO PMBus, RS232, SMBus, SPI, USB1.1					
	协议模块 II	CAN, Modbus, ProfiBus RS422, RS485					
	协议模块 III			BiSS-C			
	输入埠(叠加用)		TTL 3.3V				
	输出埠(叠加用)		TT	L 3.3V			
	范围		-6V ~ +6V				
	电压分辨率		50mV				
触发电平	触发电平准确率	±	100 mV + 5% * V	/th			
龄》中丘	最大值	±40V DC, 15Vpp AC					
调八屯压	灵敏度	0	.5Vpp @150MI	Hz			
输入阻抗			$200 \mathrm{K}\Omega // < 5 \mathrm{pH}$	7			
迎府	工作温度	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)					
//////////////////////////////////////	保存温度	-10°C	~ 65°C (14°F ~	149°F)			
	协议模块I	DALI, HID o PMBus, R	ver I ² C, I ² C, I ² S S232, SMBus, S	S, LIN, MDIO, SPI, USB1.1			
总线译码	协议模块 II		CAN, Mod RS422	bus, ProfiBus, 2, RS485			
	协议模块 III			BiSS-C, PWM			

*建议量测之讯号频率不要超过14MHz



第五章 技术支持

联络方式:

Acute 网站:<u>http://www.acute.com.tw</u>

E-Mail : <u>service@acute.com.tw</u>

电话:+886-2-2999 3275

传真:+886-2-2999 3276

如果执行 TBA 时出现 Demo Mode,请按下列步骤处理:

(1)请使用原厂 USB 3.0 Cable。

(2)至设备管理器中,检查驱动程序是否存在。

(3)安装最新版本的 TBA,请至

<u>https://www.acute.com.tw/logic-analyzer-zh/support/download/software</u>下载并安装。

(4)重新插拔 USB 3.0 Cable 或是重新启动电脑,检查驱动程序是否出现。

(5)经过以上步骤,问题还是无法解决,请与本公司联络。